



คู่มือเครื่องกั้นทางเดิน CMD219 Turnstile



บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

คำแนะนำการใช้งาน:

1. ตรวจสอบสายไฟ: ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่ออย่างถูกต้องตามแผนภาพสายไฟก่อนเปิดเครื่อง
2. ตั้งเวลาปลดล็อกรีเลย์ควบคุมการเข้า-ออกเป็น 0 วินาที หรือ 1 วินาที
3. เมื่อสแกนบัตรที่ใช้งานได้ ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นลูกศรสีเขียว และประตูกันจะปิดลงหากไม่มีคนผ่านภายใน 5 วินาที
4. ขณะสแกนบัตรที่ใช้งานได้ ประตูกันจะไม่สามารถเปิดจากทิศทางเข้าได้ แต่ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวที่ด้านตรงข้าม จากนั้นสลับขั้ว SW1 Gnd และ SW2 Gnd
5. หลังจากสแกนบัตรแล้ว มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถผ่านได้ และประตูจะหมุนได้อย่างราบรื่น

คำแนะนำการใช้งานแผงควบคุม:

ตั้งค่าฟังก์ชัน					Dial code:ON indicate 1			ความเร็วในการผ่าน
8	7	6	5	4	3	2	1	Dial code
DIP 4. รีเซ็ตค่านำจากโรงงาน: DIP 4 ไปที่ ON ก่อนเปิดเครื่อง และ DIP 4 ไปที่ OFF หลังจากเปิดเครื่อง					0	0	0	5S
					0	0	1	6S
					0	1	0	7S
DIP 5. ไฟ LED ส่องสว่าง - โหมดสว่าง: (รหัสเริ่มต้น: ปิด) ตั้งค่าโหมดสว่าง: DIP 4 และ DIP 5 ไปที่ ON ก่อนเปิดเครื่อง และ DIP 4 ไปที่ OFF หลังจากเปิดเครื่อง					0	1	1	8S
					1	0	0	9S
DIP 6. โหมดการทำงานของโซลินอยด์: (ค่าเริ่มต้น "เปิด": โซลินอยด์จะทำงานเมื่อประตูปิด เมื่อเปิดประตู) เปลี่ยนโหมดการทำงานของโซลินอยด์ (โซลินอยด์จะทำงานเมื่อประตูปิด) : ก่อนเปิดเครื่อง ให้ DIP 6 ไปที่ OFF แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง					1	0	1	10S
					1	1	0	11S
DIP 7. โหมดการทำงานของลิมิทสวิทช์: (ค่าเริ่มต้น: เปิด) ตั้งค่าลิมิทสวิทช์: ก่อนเปิดเครื่อง ให้ DIP7 ไปที่ OFF แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง					1	1	1	12S
DIP 8. โหมดหน่วยความจำ: (รหัสเริ่มต้น: ปิด (ไม่มีหน่วยความจำผ่าน)) ตั้งค่าโหมดหน่วยความจำ: ก่อนเปิดเครื่อง ให้ DIP 8 ไปที่ตำแหน่งเปิด แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง (ส่วนใหญ่ มักจะเป็นตัวกลุ่ม)								

การเชื่อมต่อ

