

# HIP

คู่มือการตั้งค่า CMG603

Reader Standalone



บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

## ตารางเมนูการตั้งค่า

* 123456 # เข้าสู่เมนูตั้งค่า	1	เพิ่มผู้ใช้
	2	เปลี่ยนรหัสสาธารณะสำหรับเปิดประตู (4-6 หลัก)
	3	ลบผู้ใช้ (ทีละ ID)
	4	ลบผู้ใช้ทั้งหมด
	5	ตั้งค่าเวลาหน่วงเปิดประตู
	6	คินค่าโรงงาน
	7	ตั้งค่าบัตรมาสเตอร์ สำหรับเพิ่มผู้ใช้
	8	ตั้งค่าบัตรมาสเตอร์ สำหรับลบผู้ใช้
	9	เปลี่ยน รหัสผู้ดูแล สำหรับเข้าสู่เมนูตั้งค่า

### ตั้งค่า

หมายเหตุ : รหัสเริ่มต้นการใช้งาน รหัสเปิดประตู(สาธารณะ) 7890 และรหัสผู้ดูแล 123456

### เพิ่มผู้ใช้ (บัตร) \* เลือกได้ 2 วิธี

- กดปุ่ม \* > รหัสผู้ดูแล (ค่าเริ่มต้น 123456) > # > 1 > ทาบบัตร  
หากต้องการเพิ่มบัตรหลายใบ ให้ทาบบัตรต่อเนื่องไปจนครบ จากนั้นกดปุ่ม \* เพื่อออกจากเมนูตั้งค่า  
ยกตัวอย่าง \* > 123456 > # 1 > ทาบบัตร > \* ออกจากเมนู
- กดปุ่ม \* > รหัสผู้ดูแล (ค่าเริ่มต้น 123456) > # > 1 > รหัสผู้ใช้ 3หลัก > ทาบบัตร > \* เพื่อออกจากเมนูตั้งค่า  
ยกตัวอย่าง \* > 123456 > # 1 > 101 > ทาบบัตร > \* ออกจากเมนู

### เปลี่ยนรหัสเปิดประตู (สาธารณะ) มีเพียง 1 รหัส เท่านั้น

กด \* > รหัสผู้ดูแล > # > 2 > รหัสเปิดประตูใหม่ 4-6 หลัก # ยืนยันรหัสเปิดประตูใหม่อีกครั้ง > \* ออกจากเมนู

### ลบผู้ใช้ แบบทีละคน \* เลือกได้ 3 วิธี

- กดปุ่ม \* > รหัสผู้ดูแล > # > 3 > ทาบบัตร > \* ออกจากเมนู
- กดปุ่ม \* > รหัสผู้ดูแล > # > 3 > เลขบัตร 10 หลักหน้า # > \* ออกจากเมนู
- กดปุ่ม \* > รหัสผู้ดูแล > # > 3 > รหัสผู้ใช้ 3 หลัก # > \* ออกจากเมนู

### ลบผู้ใช้ทั้งหมด

กด \* > รหัสผู้ดูแล > # > 4 > รหัสผู้ดูแล # > \* ออกจากเมนู

### ตั้งค่าเวลาหน่วงเปิดประตู

กด \* > รหัสผู้ดูแล > # > 5 > ใส่ค่า 1-99 > # > \* ออกจากเมนู

หมายเหตุ : ช่วงเวลาหน่วงรีเลย์เปิดประตู 0-99 วินาที , ค่าเริ่มต้น คือ 5 วินาที

คีนค่าโรงงาน \* เลือกได้ 2 วิธี

1. กด \* > รหัสผู้ดูแล > # > รหัสผู้ดูแลอีกครั้ง > # > \* ออกจากเมนู
2. กด \* > 654321 > # รีเซ็ตรหัสผู้ดูแล คือ 123456

## ตั้งค่าบัตรมาสเตอร์ (สำหรับเพิ่มบัตรผู้ใช้)

กด \* > รหัสผู้ดูแล > # > 7 > # > \* ออกจากเมนู

หมายเหตุ : ทาบบัตรมาสเตอร์ เพื่อเข้าสู่เมนู เพิ่มบัตรผู้ใช้

## ตั้งค่าบัตรมาสเตอร์ (สำหรับลบบัตรผู้ใช้)

กด \* > รหัสผู้ดูแล > # > 8 > # > \* ออกจากเมนู

หมายเหตุ : ทาบบัตรมาสเตอร์ เพื่อเข้าสู่เมนู ลบบัตรผู้ใช้

## ตั้งค่าเปลี่ยนโหมด เครื่องทาบบัตร สำหรับเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ wiegand

กด \* > รหัสผู้ดูแล > # > 0 > 31 > # > \* ออกจากเมนู

## ตั้งค่าเปลี่ยนโหมด Standalone Access Control

กด \* ค้างประมาณ 3 วินาที > รหัสผู้ดูแล > # > 0 > 30 > # > \* ออกจากเมนู

สายเชื่อมต่อ

สีสายไฟ	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
ดำ	GND	Power Input GND
แดง	12V	Power Input 12VDC
เหลือง	NO	รีเลย์ Normally open output
เทา	COM	Common
ม่วง	NC	รีเลย์ Normally Close output
น้ำตาล	Button	เชื่อมต่อปุ่มกดขาออก
เขียว	D0	สัญญาณเอาต์พุต Wiegand
ขาว	D1	สัญญาณเอาต์พุต Wiegand
น้ำเงิน	BELL	สัญญาณเอาต์พุตต่อ Doorbell
น้ำเงิน	BELL	สัญญาณเอาต์พุตต่อ Doorbell