

วิธีตั้งค่า CM150W Exit Switch No Touch Wireless



วิธีการเพิ่มรีโมท หรือ Exit Switch No Touch



กดปุ่ม Learn ค้างประมาณ 3 วินาที ไฟที่บอร์ดจะติดค้าง แล้วกดปุ่มที่รีโมทค้าง หรือ Exit Switch No touch จนไฟดับแล้วเสียงของรีเลย์ทำงาน

ประเภทการทำงาน สามารถสลับการทำงานโดยกดปุ่ม Learn อุปกรณ์อีกครั้งเพื่อสลับโหมด

- โหมดสวิตช์กดติดปล่อยดับ
- โหมดสวิตช์กดติด กดดับ

การต่อเชื่อมต่อควบคุมกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า

