

#### .ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง

#### (รูปภาพตัวอย่าง)



- 1) ห้ามเปิดไฟขณะติดตั้ง
- 2) แนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟ 12V/1A
- 3) ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ในแสงแดดโดยตรงหรือในสถานที่ที่มีความชื้น
- 4) โปรดอ่านการเดินสายของระบบควบคุมการเข้าถึง และเดินสายตามกฎอย่างเคร่งครัด
- 5) ในกรณีที่มีไฟฟ้าสถิตย์มากเกินไป โปรดต่อสายดินก่อน จากนั้นจึงต่อสายอื่นๆ ซึ่งสามารถป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้เสียหายจากไฟฟ้าสถิตย์ได้

#### 3.จัดการข้อมูลผู้ใช้

กด 'เมนู' > [การจัดการผู้ใช้] > [เพิ่มผู้ใช้] [เพิ่มผู้ใช้] จะมีตัวเลือกเช่น ID, ชื่อ, ชื่อผู้ใช้, สิทธิพิเศษ, รหัสผ่าน, ปุ่ม Shift และ Dept. หลังจากลงทะเบียน แล้ว ให้กด 'ESC' จากนั้นกด 'ตกลง' เพื่อบันทึก



[ID] เมื่อลงทะเบียน ผู้ใช้แต่ละคนสามารถมี 'ID' ที่ไม่ซ้ำกันได้เพียง 1 รายการ

[ชื่อผู้ใช้] ป้อนชื่อผ่านวิธีการป้อน T9

(ลายนิ้วมือ) เลือก ลายนิ้วมือ และกดนิ้วเดียวกันสามครั้งเพื่อลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น

[บัตร] เลือกบัตรและวางบัตรไว้บนพื้นที่รูดบัตร หลังจากอ่านหมายเลขบัตรแล้ว ให้บันทึก

[สิทธิ์] เลือก 'Manager' หรือ 'User'

[รหัส] ใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อนรหัสผ่านที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 หลัก และป้อนอีกครั้งหลังจากยืนยัน หากป้อนรหัสผ่านซ้ำสองครั้ง ระบบ จะแจ้งว่าลงทะเบียนสำเร็จ

้งะแงงว่าสงทะเบยนสาเวง

[กะ] เลือกกะงานตามนั้น

[แผนก] เลือกแผนก



### ดูข้อมูลผู้ใช้ และแก้ไข หรือลบ

ดูผู้ใช้						
ID	Name	FP	Car	Pwo	Shi	Mgi
1	A	1,			1	
2	В	1			1	
3	С	1			1	

[มุมมองผู้ใช้] : กด 'เมนู' บนหน้านี้ จะมีหน้าต่างสอบถามข้อมูลด่วนปรากฏขึ้น จากนั้นให้ ป้อนรหัสผู้ใช้เพื่อค้นหาผู้ใช้ หรือกดขึ้นและลงเพื่อค้นหาผู้ใช้

1) [แก้ไขข้อมูลผู้ใช้] : [เลือกผู้ใช้ที่จะแก้ไข] -> [แก้ไข] : เหมือนกับ [เพิ่มผู้ใช้] .
2) [ลบผู้ใช้] : [เลือกผู้ใช้ที่จะลบ] -> [ลบ] กด 'ตกลง' ในหน้าต่างลบเพื่อลบผู้ใช้ที่เลือก
3) [ดูบันทึก] : [เลือกผู้ใช้ที่จะดูบันทึก] -> [บันทึก] สามารถดูบันทึกการเข้าร่วมได้

## 4.ดาวน์โหลดข้อมูล ลบข้อมูล หรือ คืนค่าโรงงาน

กด 'MENU' > [Report] ใส่ U-disk แล้วป้อนเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่ต้องการตรวจสอบ คลิก "OK" เพื่อดาวน์โหลดรายงาน รายงานประกอบด้วยแผ่น บันทึกต้นฉบับ (Original Record) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (Schedule) และแผ่นสรุป (Summary Report)

เมนิ	จัดการข้อมูล
	โพลดบับทึกทั้งหมด
บันทึกผู้ใช้ ตารางเวลา รายงาน ระบบ	ลบบ้องสมุโช้ที่สามอ
	ลบบันทึกทั้งหมด
	ถึงก่าโรงสาข
จัดการข้อมูล ตั้งกำอื่นๆ การเชื่อมต่อ ข้อมูลระบบ	จมยู่จัดการ

#### 5.ตั้งค่าระบบ

กด 'เมนู' > [ระบบ] การตั้งค่าระบบได้แก่ การตั้งค่าอุปกรณ์ การตั้งค่าเวลา และจำนวนการตั้งค่าเกณฑ์การลงทะเบียนลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้

	เมนู	- Andrew Co	ຈະນນ	ดื่อ	'n
				ID เครื่อง	1
		00	การตั้งค่าขึ้นสูง	ภาษา	ไทย
บันทึกผู้ใช้	ตารางเวลา รายงาน	ระบบ	ตั้งเวลา	เสียงพูด	10%
				พักจอ	ไข่
Ų				ปุ่มปิดเครื่อง	ไข่
จัดการข้อมูล	ดังกำอื่นๆ การเชื่อมต่อ	ข้อมูลระบบ		โทมดตรวจสอบ	F/P/C



## 6.การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค

ไปที่เมนู > การเชื่อมต่อ> เลือก Ethernet (หรือ WIFI)



# ตัวอย่างการตั้งค่า IP Address



IP Address: 192.168.1.224 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1



IP Address: 192.168.1.100 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1

## 7.การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์

ไปที่เมนู > การเชื่อมต่อ> เลือก Server

ទោក	การเชื่อมต่อ	Server		
	Ethernet	Server mode		
	WIFI	ใช้ชื่อโดเมน	ไข่	
บันทึกผู้ใช้ ตารางเวลา รายงาน ระบบ	Server	ชื่อโดเมน ห	www.hipsynctimecloud	
	RS485	SerPortNo	7766	
		Heartbeat	5	
จัดการบ้อมูล ตั้งคาอื่นๆ การเชื่อมตอ บ้อมูลระบบ		การอนุญาดเซิร์ฟเวอร์	ીમં	

เมนู	ความหมาย
ส่งข้อมูล	เลือก ใช่ หรือ ไม่ เลือกใช่ เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อกับ Server
ใช้ชื่อโคเมน	เลือกใช่ หรือ ไม่
ชื่อโดเมน	ถ้าเลือก ใช่ ให้ระบุชื่อที่อยู่โดเมน
Server IP	ถ้าเลือก ไม่ ให้ระบุ IP โดเมน
Server Port	ระบุหมายเลข Server Port
Heartbeat	ค่าเริ่มต้น 3 วินาที
การนุญาตเซิร์ฟเวอร์	ถ้าเลือกใช้ คือการเปิดใช้งาน ฟังก์ชัน Push ไปยัง Server



8 ไดอะแกรม การเชื่อมต่อเครื่องสแกน

485B	485 <b>-</b>	
485A	485+	
WG IN0	Wiegand input 0	
WG IN1 Wiegand input 1		
NC	Normal closed end of lock signal	
СОМ	The common end of lock signal	
NO	Normal opened end of lock signal	
PUSH	Exit button	
GND	GND	
POW	Power	

