



การเชื่อมต่อเครื่องสแกนใบหน้า Ci263-VL



พอร์ตการเชื่อมต่อหลังเครื่อง



*อุปกรณ์ในระบบต้องเชื่อมต่อ GND ร่วมกัน