





# การเชื่อมต่อเครื่องสแกนใบหน้า CiF263-VL



## พอร์ตการเชื่อมต่อหลังเครื่อง



\*อุปกรณ์ในระบบต้องเชื่อมต่อ GND ร่วมกัน