

HIP

USER'S MANUAL

คู่มือการใช้งาน

Standalone Fingerprint Time Attendance Color Screen System



HIP S Series



CMi681S



www.hip-servicecenter.com
www.hipcare.net



THE BEST
SECURITY SOLUTION



ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ข้อมูลโดย HIP GLOBAL Co.,Ltd

คู่มือการใช้งาน

Fingerprint Time & Attendance

HIP **S** Series

MODEL :

CMi681S



ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ ไฮเทค จำกัด.



**THE BEST
SECURITY SOLUTION**



สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้น	4
ผู้ใช้งานควรรู้	4
1.1 สภาพแวดล้อมในการใช้งาน.....	4
1.2 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม	4
แนะนำขั้นตอนการใช้งาน	5
เริ่มต้นการใช้งาน	5
คู่มือการใช้งานเบื้องต้น	6
วิธีการเก็บลายนิ้วมือ	7
รูปแบบการเขื่อมต่ออุปกรณ์	8
ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specification).....	8
การใช้งานเบื้องต้น.....	9
วิธีการตั้งค่าwanที่เวลา ที่ตัวเครื่องสแกน CMI-681S.....	9
การบันทึกผู้ใช้.....	10
การเปลี่ยนหรือกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน.....	12
การสำรองลายนิ้วมือ (กรณี ID ที่เก็บบันทึกข้อมูลอยู่แล้ว).....	14
การสำรองรหัสผ่าน (กรณี ID ที่เก็บบันทึกข้อมูลอยู่แล้ว).....	16
การสำรองบัตร (กรณี ID ที่เก็บบันทึกข้อมูลอยู่แล้ว).....	17
การลบผู้ใช้.....	19
การดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้ผ่าน Flash Drive.....	21
การอัพโหลดข้อมูลผู้ใช้ผ่าน Flash Drive.....	22
การดึง Log เวลาการสแกนผ่าน Flash Drive เพื่อนำเข้าโปรแกรม Premium Time	23
การลบข้อมูลบันทึกเวลา.....	24
การลบข้อมูลทั้งหมด.....	25
การตั้งค่าการเขื่อมต่อเพื่อการดึงข้อมูลผ่านทางระบบ LAN.....	26
การต่ออุปกรณ์ LOCK กับเครื่องสแกน CMI-681S.....	28

ข้อมูลเบื้องต้น

CMI-681S เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ มาพร้อมการรองรับลายนิ้วมือ สูงสุดถึง 6,000 นิ้ว และสามารถบันทึกข้อมูลการบันทึกเวลาสแกนได้สูงสุด 160,000 แสดงผลขอสีขนาดใหญ่กว้าง 2.8 นิ้ว ง่ายในการตั้งค่าต่าง ๆ ทำงานสะดวก จ่ายด้วยเมนูภาษาไทยและเมนูภาษาอังกฤษ พร้อมเมนูรูปภาพไอคอนเข้าใจง่าย พร้อมสามารถตั้งค่าในการเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นด้วยระบบที่ใช้ควบคู่กัน เช่น ลายนิ้วมือพร้อมรหัส หรือจะรักษาความปลอดภัยมากขึ้น เช่น ใช้ ลายนิ้วมือ รหัส และการ์ดร่วมด้วย

CMI-681S มาพร้อมหัวอ่านเป็นแบบกระเจาะแข็งแรงทนทานต่อรอยขีดข่วนต่าง ๆ อ่านด้วยความเร็วโนยกว่า 0.5 วินาที แสดงภาพลายนิ้วมือเวลาวางเพื่อตรวจสอบคุณภาพงานนิ้วมือได้อย่างชัดเจน รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP ,USB , U-Disk Download

ผู้ใช้งานควรรู้

เรียนผู้ใช้งานทุกท่าน เริ่มแรกต้องขอบคุณทุกท่านที่ใช้อุปกรณ์ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรา กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่อง จะช่วยในการใช้เครื่องอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้น

1 สภาพแวดล้อมในการใช้งาน

- ติดตั้งเครื่องโดยไฟล์เดียวແສງແດຄຈັດ ແດຍຈົມມີພດເສີຍຕ່ອກຮາບສະແດງລາຍນີ້ມືອ
- อุณຫຼາມການໃຊ້ງານເຄື່ອງທ້ອງອູ່ໃນ 0°C - 45°C ກຣີມີຈຳປັ້ນທ້ອງໃຊ້ໃນກາລາແຈ້ງ ແນະນຳໃຫ້ວິນກັນແດດຫຼືອກລ່ອງເພື່ອປຶກກັນແສງແດດ

2. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม

- ระบบของເຄື່ອງແປ່ງເປັນ 2 ສ່ວນ ເຄື່ອງສະແກນລາຍນີ້ມືອແລະໂອຟີ່ແວຣ໌ ເຄື່ອງສະແກນລາຍນີ້ມືອນີ້ໃຫ້ສໍາຫຼັບບັນທຶກລາຍນີ້ມືອ ແລະເວລາທຳງານຂອງພັກງານ ຂອຟີ່ແວຣ໌ໃຫ້ສໍາຫຼັບບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງເຄື່ອງແລະຈັດການຂໍ້ມູນເຫັນນີ້ເປັນຮາຍງານຕ່າງໆຕາມການຕັ້ງຄ່າຂອງຜູ້ໃຊ້
- ວິທີການສ່ອສາරະຫວ່າງເຄື່ອງສະແກນຮອຍນີ້ມືອແລະຄອນທີ່ຕິດຕັ້ງຂອຟີ່ແວຣ໌ສະແກນລາຍນີ້ມືອມີດັ່ງນີ້ USB TCP/IP ແລະ Flash Drive

ແນະນຳຂໍ້ຕອນການໃຊ້ງານ

ເຄື່ອງສແກນນີ້ມີອີງ Finger Print ທີ່ຈຸກອອກແບນມາເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ສໍາຫຼວນ ບໍລິສັດ ເພື່ອຈັດການປັບປຸງແປ່ງ ກຳນົດການ ເວລາ ການທຳມານຂອງພັນການໃຊ້ງານຈ່າຍແລະສະດວກ ໃນການດຳນິນງານ

ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ສາມາຮັບປົ້ນຂໍ້ມູນຈາກ ແປ່ນພິມພົບທີ່ ຕ້າວອຸປະກອນ ອີງ ອຸປະກອນDownload ຈາກ (“Flash Drive”) ໂດຍ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ຈາກຄອນພິວເຕອນ ອີງ ອີງ ເຊື່ອມຕ່ອ LAN(Local Area Network), WAN(Wide Area Network), Internet / DNS ຊຶ່ງ ຮະບນສາມາຮອງຮັບການໃຊ້ງານ

Step 1: ທຳມະນຸດຕັ້ງອຸປະກອນ Finger Scan ແລະ ຕ່ອແໜ່ລ່ງຈ່າຍໄຟ Power ໃຫ້ກັນອຸປະກອນ

Step 2: ທຳມະນຸດສອບເວລາທີ່ຕ້າວເຄື່ອງ Finger Scan ໃຫ້ຈຸກຕ້ອງກ່ອນການເຮີມໃຊ້ງານ

Step 3: ທຳມະນຸດລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້ດ້ວຍ ລາຍນີ້ມື້ອ, ບັດ ID Card ອີງ ອີງ ຕັ້ງກ່າວຮັດຜ່ານ ເພື່ອກຳນົດສິຫຼືການໃຊ້ງານ



ເຮີມຕົ້ນການໃຊ້ງານ

ເຮີມຕົ້ນການໃຊ້ງານໜ້າຈອແລະເມນຸຫລັກ

ສານການໃຊ້ງານ : ດ້ວຍໜ້າຂອງອຸປະກອນຈະແສດງສັນນະຈະຫຼຸກປຶດອູ້ ເມື່ອທຳມະນຸດສັນນະຫຼຸກຫຼັກ ອຸປະກອນຈະແສດງເວລາບັງຈຸນທາງເວລາໄມ່ຕຽບ ກົດ ເມນຸການຕັ້ງຄ່າ ເພື່ອຕັ້ງວັນທີແລະເວລາ ການເຮີມຕົ້ນໃຊ້ງານເຄື່ອງສັນນະ ຈຳເປັນຕົ້ນກົດຕັ້ງຄ່າ ຮູບແບນວັນທີເວລາທີ່ຈຸກຕ້ອງ ການ ມີການຕັ້ງວັນທີເວລາພິດຈະທຳການ ດຶງ Log ເວລາການສັນນະເປັນເວລາທີ່ພິດໄປດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກວດຕັ້ງວັນທີເວລາເປັນຮູບແບນທີ່ ຈຸກຕ້ອງກ່ອນການໃຊ້ງານເຄື່ອງສັນນະຫຼັກຄື້ນ

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

ESC: ยก เดิกลอกออกจากหน้าการตั้งค่า

MENU: เข้าสู่การเมนูการใช้งาน (หลังจากเข้าสู่เมนูสามารถ ใช้ปุ่ม “Backspace” เพื่อเลื่อนหรือเว้นวรรคตัวอักษรหรือ ตัวเลข)

OK: ยืนยันการตั้งค่า


#: ใช้สำหรับ เปิด/ปิด เครื่อง , เปลี่ยนภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ เด็ก / ใหญ่ และ ตัวเลข

▲ : ปรับ (Cursors) เลื่อนขึ้น

▼ : ปรับ (Cursors) เลื่อนลง


0...9: ใช้สำหรับการเลือกตัวอักษร ABC / ตัวเลข และ การเลือกเมนู

ผู้อ่านสู่ภาษาต่างๆที่ต้องการเลือกด้วยการกด “#” เพื่อเลือกวิธีการป้อนข้อมูลเปลี่ยนภาษาอังกฤษ และ ตัวเลข




วิธีการเก็บลายนิ้วมือ


หลังติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเรียบร้อย ต้องมีการบันทึกลายนิ้วมือ (แนะนำเก็บลายนิ้วมือด้วยนิ้วซี้และนิ้วกาง) และค่อยตรวจสอบยืนยันลายนิ้วมือ วิธีการที่ถูกต้องสำหรับการเก็บ และตรวจสอบยืนยันลายนิ้วมือ ได้แก่ วางแผนนิ้วมือบนช่องสแกนลายนิ้วมือ พยายามให้ลายนิ้วมืออยู่สูนบัดกลางของช่อง วิธีการสแกนรอยนิ้วมือตามรูปภาพข้างล่าง




ถูกต้อง




ไม่วางด้วยปลายนิ้ว



อย่าชิดด้านใดด้านหนึ่ง




ห้ามตะแคงนิ้ว



ห้ามชิดด้านล่าง

รูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์


Installation Diagram Standalone
การติดตั้งแบบเดี่ยว - ปิดประดุจ CMi681S



Connection Type Network Protocol TCP/IP



Connection Type U disk download



ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specification)

Model	CMi681S
Screen	2.8" TFT Graphic Interface
Resolution	320*240
Fingerprint Capacity	6,000 Fingerprint(6,000 ID card)
Record Capacity	160,000 Record
Identification Time	<=0.5s"
Identification Mode	Fingerprint/Card/Password/Fingerprint+Card/Fingerprint+Password /Fingerprint+Card+Password
Authentication Mode	"1:N"
Communication Protocols	TCP/IP,USB,U disk download
Smart Card	ID Card
Other Function	Access control (down to power) Battery back up (working 2 hours) Schedule Bell (กีดังเครื่อง)
Operating Environment	Operating Temp:-10°C ~ +60°C, Humidity(RH):20%~80%
Power	DC5V1A
Language	English,Thai
Size	170(L)*120(W)*35(H) MM
Optional Features	Mifare Card(Option)

การใช้งานเบื้องต้น

วิธีการตั้งค่าวันที่ เวลา ที่ตัวเครื่องสแกน CMI-681S

การเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกน จำเป็นต้องมีการตั้งค่า รูปแบบวันที่เวลาที่ถูกต้อง หากมีการตั้งวันที่เวลาผิดจะทำการดึง Log เวลาการสแกนเป็นเวลาที่ผิดไปด้วย ดังนั้นจึงการตั้งวันที่เวลาเป็นรูปแบบที่ถูกต้องก่อนการใช้งานเครื่องสแกนทุกครั้ง

1. กด [MENU] เลือก [ตั้งค่า] กด OK เลือก [เวลา] กด OK ทำการพิมพ์ตัวเลขตรงวันที่ให้ถูกต้องตามเครื่องเซอร์ที่กระพรับ จากนั้นกด OK แล้วพิมพ์เวลาให้ถูกต้องตามเครื่องเซอร์ที่กระพรับ จากนั้นกด ESC ออกจากหน้าจอ ก็จะทำการบันทึกเวลาโดยอัตโนมัติ



การบันทึกผู้ใช้

1. การบันทึกผู้ใช้เป็นการเพิ่มผู้ใช้ใหม่เข้าไปในเครื่องสแกน โดยกดปุ่ม [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK



2. จากนั้นเลือกที่ [เพิ่ม] กด OK



3. เลือกบันทึกว่าต้องการลงทะเบียนของ ID บันทึกเป็นแบบใด จะมีให้เลือก 1. นิ้วมือ , 2. รหัส หรือ 3. บัตร ยกตัวอย่าง ลงทะเบียนด้วย [นิ้วมือ] กด OK



4. หน้าจอจะขึ้น ID โดยจะรันตามลำดับตั้งแต่ ID ที่ 1 โดยเครื่องจะให้ไส้รหัสพนักงานที่ต้องการ ถ้าไม่ไส้ระบบ
เครื่องจะไส้รหัสพนักงานที่ 1 และจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 รหัส เป็น 2,3,4 (รูปตัวอย่างจะรันมาอยู่ที่ ID1 สำหรับการเก็บ
ID ครั้งแรก) ให้กด OK , OK



5. หากเลือกเป็นนิ้ว จะให้มีการบันทึกนิ้ว 3 ครั้ง โดยให้วางนิ้วมือนิ้วเดียวกันจำนวน 3 ครั้ง



6. หน้าจอจะแสดงดังภาพด้านล่าง ขึ้น บันทึก OK สำรองต่อหรือไม่



7. หากเรียบร้อยแล้วกด ESC เพื่อเลือกออก หรือต้องการลงทะเบียนในรูปแบบอื่นต่อ ก็ได้ค่ะ จากนั้นจึงทำการกด ESC เพื่อออกสู่หน้าจอปกติ

การเปลี่ยนหรือกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน

การกำหนดสิทธิ์เป็นผู้ดูแล เพื่อทำการกำหนดการเข้าใช้ที่เมนูต่างๆของเครื่อง โดยหากไม่ใช่ผู้ดูแลจะไม่สามารถกดเข้าเมนูของตัวเครื่องได้

1. โดยเริ่มจากกด [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK



2. เลือก [แก้ไข] กด OK



3. หน้าจอจะขึ้นหัวข้อ คูผู้ใช้ ให้เราเลือกก่อนว่าต้องการจะแก้ไข ID ไหน โดยครั้งจะ Default ไว้ที่ ID แรกก่อน
คือ ID ที่ 1 ให้ทำการเลือก ID ที่เราต้องการแก้ไข เช่น ID ที่ 1 กด OK



4. หลังจากทำการเลือก ID ที่เราต้องการแล้วจะขึ้นหน้าต่าง ข้อมูลผู้ใช้ ขึ้นมา ให้เดือนไปตรงหัวข้อ 6 สิงหาคม กด
ปุ่มเมนูค้างให้เครื่องเซอร์วิสพริน



5. เลื่อนสิทธิ์ มาตรงผู้ดูแล จากนั้น OK



การสำรองลายนิ้วมือ (กรณี ID ที่เก็บบันทึกข้อมูลอยู่แล้ว)

1. โดยเริ่มจากกด [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK



2. เลือก [แก้ไข] กด OK



3. หน้าจอจะขึ้นหัวข้อ ចូរដឹងថ្មី ให้เราเลือกก่อนว่าต้องการสำรองลายนิ้วมือ , บัตร หรือ รหัส ID ใหม่ โดยเครื่องจะ Default ไว้ที่ ID และก่อน ก็อป ID ที่ 1 ให้ทำการเลือก ID ที่เราต้องการสำรองลายนิ้วนี้เมื่อเข่น ID ที่ 4 กด OK



4. หลังจากทำการเลือก ID ที่เราต้องการแล้วจะขึ้นหน้าต่าง ข้อมูลผู้ใช้ ขึ้นมา

- หากต้องการสำรองลายนิ้วนี้ ให้เลื่อนไปตรงหัวข้อ 3 นิ้ว ทำการกด OK จะมีไฟบันทึกนิ้ว วางนิ้วจำนวน 3 ครั้ง เพื่อทำการบันทึก



การสำรองรหัสผ่าน (กรณี ID ที่เก็บบันทึกข้อมูลอยู่แล้ว)

- โดยรีมจากกด [MENU] เลือก [**ผู้ใช้**] กด OK



- เลือก [**แก้ไข**] กด OK



- หน้าจอจะขึ้นหัวข้อ คุณผู้ใช้ ให้เราเลือกก่อนว่าต้องการสำรองลายนิ้วมือ, บัตร หรือ รหัสผ่าน ID ไหน โดยเครื่องจะ Default ไว้ที่ ID และก่อน คือ ID ที่ 1 ให้ทำการเลือก ID ที่เราต้องการสำรองลายนิ้วมือ เช่น ID ที่ 4 กด OK



4. หากต้องการสำรองรหัสผ่าน เลือก รหัสผ่าน กด OK ทำการบันทึกรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง จะขึ้นข้อมูลว่ามีการตั้งรหัสผ่าน ขึ้นว่า ดัง เป็นการตั้งรหัสผ่านเรียบร้อย



การสำรองบัตร (กรณีมี ID ที่เก็บบันทึกข้อมูลอยู่แล้ว)

- โดยริมจากกด [MENU] เลือก [**ผู้ใช้**] กด OK



- เลือก [**แก้ไข**] กด OK



- หน้าจอจะขึ้นหัวข้อ **คุณใช้** ให้เราเลือก รหัสผ่าน ID ไหน โดยเครื่องจะ Default ไว้ที่ ID แรกก่อน คือ ID ที่ 1 ให้ทำการเลือก ID ที่เราต้องการสำรองบัตร ID ที่ 3 กด OK จะขึ้นหน้าจอข้อมูลผู้ใช้ ให้เลือก บัตร กด OK



4. จะขึ้นหน้าจอให้บันทึกบัตร นำบัตรมาทาที่ตัวเครื่องสแกน หากบันทึกสำเร็จแล้วจะขึ้น หัวข้อ 5 บัตร เป็นต้น



การลบผู้ใช้

การลบผู้ใช้เป็นการลบข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว หรือลายนิ้วมือของพนักงานที่ลาออกไปแล้วออกจากเครื่องสแกน

1. ลบผู้ใช้ที่ลอก กด [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK เลือก [แก้ไข] กด OK



2. จะขึ้นหน้าคุณผู้ใช้ ให้เลือก ID ที่เราต้องการจะลบ กด OK เลือก หัวข้อที่ 7 [ลบผู้ใช้] กด OK





3. หน้าจอจะถามว่า แน่ใจที่จะลบ หากกด OK เป็นการยืนยันในการลบผู้ใช้



การดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้ผ่าน Flash Drive

การดึงข้อมูลผู้ใช้ผ่าน Flash Drive เป็นการดึงข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลผู้ใช้ เพื่อไปอัปโหลดเข้าเครื่องสแกนเครื่องอื่น โดยกด [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK เลือก [ดาวน์โหลด] กด OK รอข้อมูลการดาวน์โหลดจนสำเร็จ เป็นการดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้และลายเซ็นของเครื่องสแกน




การอัปโหลดข้อมูลผู้ใช้ผ่าน Flash Drive

การอัปโหลดข้อมูลผู้ใช้ผ่าน Flash Drive เป็นการนำข้อมูลผู้ใช้ที่เรามีการดาวน์โหลดมาจากเครื่องสแกนเครื่องหนึ่งไปอัปโหลดเข้าเครื่องสแกนเครื่องอื่น โดย กด [MENU] กด OK เลือก [ผู้ใช้] กด OK เลือก [อัปโหลด] กด OK รอข้อมูลการอัปโหลดจนสำเร็จ จะขึ้นอัปโหลด OK เป็นการอัปโหลดข้อมูลายนี้มีข้อมูลของเครื่องสแกน



การตั้ง Log เวลาการสแกนผ่าน Flash Drive เพื่อนำเข้าโปรแกรม Premium Time

การตั้ง Log เวลาการสแกนผ่าน Flash Drive เป็นการใช้ Flash Drive ดึงข้อมูลการสแกนของพนักงานจากเครื่องสแกนเพื่อนำมานำเข้าที่โปรแกรม Premium Time V.2.0.3 Series 8 โดยนำ Flash Drive ไปเสียบที่เครื่องสแกน กด [MENU] แล้วเลือก [ดึงข้อมูล] กด OK เลือก [บันทึก] กด OK หน้าจอจะขึ้น Encrypt? กด OK รอดึงข้อมูลจนจนขึ้น ดาวน์โหลด OK เป็นการดึงข้อมูลการสแกนนิ่วของพนักงานจากเครื่องสแกนแล้ว หลังจากนั้นค่อยนำ Log เวลาการสแกนนี้ไปนำเข้าที่โปรแกรม Premium Time V.2.0.3 Series 8 ต่อไป




การลบข้อมูลบันทึกเวลา

การลบข้อมูลบันทึกเวลาในสามารถลบข้อมูลได้แบบเดียว คือลบข้อมูลบันทึกเวลาทั้งหมดถ้าทำการลบบันทึกเวลาแล้วจะไม่สามารถเรียกกลับคืนได้ เพราะฉะนั้นการลบข้อมูลความมั่นใจว่า ได้มีการสำรองข้อมูลบันทึกเวลาไว้แล้วการลบข้อมูลบันทึกเวลาทำดังนี้ กด [MENU] เลือก [ตั้งค่า] กด OK เลือก [อุปกรณ์] กด OK เลื่อนไปที่ [บันทึก ALL] กด OK เครื่องจะถามว่า แน่ใจที่จะลบ ถ้าต้องการลบกด OK แต่ถ้าไม่ต้องการลบให้กด ESC เพื่้ออกจากเมนู



การลบข้อมูลทั้งหมด

การลบข้อมูลทั้งหมดถ้าทำการลบข้อมูลทั้งหมดแล้วจะไม่สามารถเรียกกลับคืนได้ เพราะฉะนั้นการลบข้อมูลนั้นใหญ่ได้มีการสำรองข้อมูลบันทึกเวลาและข้อมูลผู้ใช้ไว้แล้ว การลบข้อมูลทั้งหมดทำดังนี้ กด [MENU] เลือก [ตั้งค่า] กด OK เลือก [อุปกรณ์] กด OK เลื่อนไปที่ [ลบทั้งหมด] กด OK เครื่องจะถามว่า แนใจที่จะลบ ถ้าต้องการลบกด OK แต่ถ้าไม่ต้องการลบให้กด ESC เพื่้ออกจากเมนู



การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพื่อการดึงข้อมูลผ่านทางระบบ LAN

การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพื่อการดึงข้อมูลเป็นการตั้งค่า TCP/IP ให้กับตัวเครื่องเพื่อใช้โปรแกรมในการดึงข้อมูลต่างๆจากเครื่องสแกน การตั้งค่าการเชื่อมต่อในที่นี้จะเป็นแบบ LAN จะแบ่งเป็น 2 แบบ กือ เป็น 1 . ต่อผ่าน Swich Hub หรือ Router หรือ 2. ต่อตรงจากตัวเครื่องสแกนไปยังคอมพิวเตอร์ โดยหากเราต้องการต่อตรงต้องเข้าไปที่ IP Address ตั้งหมายเลข IP ให้อยู่ในระบบเดียวกับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์เรามาอยู่ที่ IP กือ 192.168.1.9 โดยเราสามารถดูได้ที่ Local Area Connection เลือก Detail จะมีหมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์เรามาขึ้นมาให้ดูในการตั้งค่าหมายเลข IP นั้นกำหนดค่าว่าตัวเลข 3 ชุดแรกต้องเหมือนกันและหมายเลขชุดสุดท้ายต้องไม่ซ้ำกัน เช่น คอมพิวเตอร์หมายเลข กือ 192.168.1.9 เครื่องสแกนจะต้องตั้งหมายเลข IP กือ 192.168.1. ตัวเลขชุดสุดท้ายต้องไม่ซ้ำกันโดยจะมีตัวเลขตั้งแต่ 1-254 ให้เราเลือก ในที่นี้จะยกตัวอย่างเลือกหมายเลข 224 ก็จะได้ 192.168.1.224 เป็นหมายเลข IP ของเครื่องสแกนที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลผ่าน TCP/IP การตั้งค่าการเชื่อมต่อนี้เพื่อสำหรับใช้งานร่วมกับโปรแกรม Premium Time หากมีการตั้งค่าลูกค้าก็จะสามารถเชื่อมต่อโปรแกรมกับตัวเครื่องสแกนได้ แนะนำไฟล์ VDO การใช้งานและคู่มือการใช้งานที่ www.hip-servicecenter.com โดยไปที่เครื่องสแกน กด [MENU] ไปที่ [ตั้งค่า] กด OK เลือก [Network] กด OK โดยต้องมีการตั้ง หมายเลข Port , หมายเลข IP ให้ตรงกันทั้งตัวเครื่องสแกน และที่โปรแกรม Premium Time




และ กด [MENU] ไปที่ [ตั้งค่า] กด OK เลือก [อุปกรณ์] กด OK ตรวจสอบคุณภาพเครื่อง ให้ตรงกันทั้งตัวเครื่องสแกน และที่โปรแกรม Premium Time



การต่ออุปกรณ์ LOCK กับเครื่องสแกน CMI-681S



การเชื่อมต่อ Diagram CMI-681S



หากมีข้อสงสัยหรืออยากรอสอบความข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่



HIP Global Co.,Ltd.

76 Soi Supapong 3 Yak 8

Nongbon, Prawet, Bangkok 10250

Website : www.hip-servicecenter.com

www.hip.co.th/www.hipglobal.co.th

Tel : 02-748-1993

HIP สินค้าคุณภาพ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วในประเทศไทย และต่างประเทศ สินค้า HIP เป็นยอมรับอันดับ

1 ในประเทศไทย

มั่นใจในสินค้าและบริการ เลือกใช้สินค้า HIP



HIP
THE BEST SECURITY SOLUTION
www.hipcare.net