# คู่มือการใช้งานโปรแกรม HIPezTIME



HIPezTIME ฟังก์ชันส่ง Notify แจ้งเตือนการสแกนที่เครื่องบันทึกเวลา โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมตลอดเวลา หรือปิด คอมๆ แล้ว เมื่อสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือ แจ้งเตือนในทันทีใช้งานร่วมกับโปรแกรม Premium Time Series 8 นั่น หมายความว่า เครื่องสแกน Series S พนักงานสามารถตรวจสอบเวลาทำงานของตัวเอง และหัวหน้าสามารถดูสรุปเวลาการ ทำงานของพนักงานได้แบบเรียลไทม์ อยู่ที่ไหนก็ดูได้

ทาง HIP พัฒนาฟังก์ชันนี้เพื่อความสะดวกสบายของกลุ่มลูกค้า SME ผู้ใช้งานเครื่องสแกนของ HIP ที่ใช้โปรแกรม บริหารจัดการเวลาพนักงาน Premium Time เวอร์ชั่น 2.0.6 ขึ้นไป สามารถดาวน์โหลดมินิโปรแกรม "HIPezTIME" เพื่อ ติดตั้งใช้งานได้ที่ https://hip-servicecenter.com/

#### Feature

- สแกนปุ๊บส่งแจ้งเตือนทันที
- ใช้งานฟรี !!! ไม่ต้องเสียค่าบริการ
- ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย ใครๆก็ทำได้
- รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องสแกน Series S และ Series 8

# 1. ตั้งค่าเมนูหน้าเครื่องสแกน Series S





(c)

- (a) กดปุ่ม MENU หน้าเครื่องสแกน เลือกเมนู ตั้งค่า
- (b) เลือก เครือข่าย
- (c) 1 เลือดโหมด Local
  - 6 Server IP กำหนดค่า 203.154.128.241
  - 7 Server port กำหนดค่า 7005 หรือ 7006
  - เปิดใช้งาน 8 กำลังส่ง

		ETH
1	เปิดใช้งาน	ใช้งาน
2	DHCP	ใช้งาน
3	MAC	AE A0 1F 28 23 21
4	IP อุปกรณ	192.168.9.224
5	Netmask	255.255.255.0
6	Gateway	192.168.9.2
7	DNSServer	19216892
		(d)

(d) หน้าเครือข่าย เลือก ETH เปิดใช้งาน และกำหนดค่า IP Address

หมายเหตุ สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายแลนหรือ WIFI สำหรับรุ่นที่รองรับ

2. ตั้งค่าพื้นฐานโปรแกรม Premium time Series 8 หรือ Series U หมายเหตุ ก่อนเริ่มตั้งค่า ตรวจสอบรูปแบบปฏิทิน Windows เป็น ค.ศ. เท่านั้น



เปิดโปรแกรม Premium Time Series 8 หรือ Series U

Hof Prendum Time (Build 01/10/2021) V 2.64      Hofware (Build 01/10/2021) V 2.64      Hofw	nan dhumuandhime manne designaanse	The second secon
discontassavber androna Contentiona descentoria descentoria resta resta resta	♣ doubin	

ไปที่เมนูซ้ายมือ เลือก บริษัท > เพิ่มใหม่ > กรอกชื่อบริษัท และคลิก ตกลง

untersfusifician Realtime Monter stras Stratures and Stratures Str	USB studenum (anthern studenum anthern studenum anthere studenum (anthere studenum	14 สระรราชเวลา สามวนเวลาร สะนอนก 🥸 ร่างหนักงาน ราสาร์เครื่อง	าสาร สิงค์ผู้สุดสรรม ส่งหวัดราย ส่งหวัดราย 46-งานสกุล และเก	
<ul> <li>Santransbule</li> <li>Santr</li></ul>			Annon X ann ar Ta S ann an Ta	

ไปที่เมนูซ้ายมือ เลือก แผนก > เพิ่มแผนก > กรอกชื่อแผนก ภายใต้บริษัท และ คลิก ตกลง

Sentrano,	14 14 entralization fermitie		ดารปโทลด อัพโหลด ฟังก์ขั้นของระบบ ประบุลหนักกาน
จัดการประเภทการลา วันทธุดประจำปี	เสราคร้อง ชื่อเครื่อง เครื่องรุ่น	ชนิดกาณชื่อมต่อ ขมายเลข IP ขมาย SerbiP Baudr สยานว	สมกา
ระเบียนหนักงาน ดังค่าเมือกฐานข้อมูล			
ารการมาเทก เพิ่มหนักงานสืบลงเวลาเข้าออง		Device Management ×	
มาราชาวิตาลาก กระกา มาราชาวิตาลาก มีเกิดวิตาลาก		Sugar Terr	
ด้เกรการทำงาน ถึงกระการกำงาน		tu Series S V IP Address 192, 168,9,224	
		unăzorgu CMIF685 V Port 5005	
		erreuurteen LOND Agenur	
		utatival units austage ener ener	Inchese solohung
	เครองบนทกเวลา	Device No Device Name ConnectType IP SeriaPort Port Baudrate	aavīkirm zas mutos
	Type n/a Model n/a		ไปรูเลาอนอล ไขวีรูเลาอนอล
			Download Enable
	Device Serial r	Va	ตาวน์โทลสหร้อมชื่อ เปลย อาการีล Der เปิดใช้งานหูไ
	Firmware r	the second se	C. HINTITONE I C
	Firmware ก ชนิดการเนื้อมห่อ IP Address ก	ve Ne	ตาวนั้นแต่ นั่ว มีอา่าที่สุรภัณฑม่า มีครับร่าวเครื่

เลือกเครื่องบันทึกเวลา > เครื่อง > เลือกรุ่น Series S และ เลือกรุ่นเครื่องสแกน ระบุ IP เครื่องสแกนสามารถดูได้จาก หน้าเครื่องสแกน จากนั้นคลิก ตกลง

extlusionsan Realtime Monitor shish	า158 ระเนื่อนหนักงาน เวลาทำงาน สังลายางเวลา สานวนเวล	ากำลาม รายกาม สังสำนัญและบบม	อาราสีของ สำนักการสำนักการการ		
บริษัท	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ช่อมูลพนักงาน		
โลการประเภทการลา	เลขางสีการ ขึ้นเสร็จร เสร็จรรบ หรือการเรื่องเร	in white a literature for a literature and the second	alizari		
<ul> <li>ระบัตรงสถางระบบ ระบัตรงสามารถ สิ่งการการบ้างสมองสามารถงางสามาร สิ่งการการบ้างกระบ สิ่งสารการปรากรเลา ปี สิ่งสารกรรกระบบ ปี สิ่งสารกรรรกระบบ ปี สิ่งสารกรรกระบบ ปี สิ่งสารกรรกระบบ ปี สิ่งสารกรรกระบบ ปี สิ่งสารกรรกระบบ ปี สิ่งสารกรรกรรกระบบ ปี สิ่งสารกรรกรรรกระบบ ปี สิ่งสารกรรกรรกระบบ ปี สิ่งสารกรรกรรรกระบบ ปี สิ่งสารกรรกรรกระบบ ปี สิ่งสารกรรกรรกระบบ ปี สิ่งสารกรรกรรกรรรกระบบ ปี สิ่งสารกรรกรรกรรกรรกรรกรรรกรรรกรรกรรกรรกรรกรร</li></ul>	I TEST OWNESS TO/P	392.565.5.274 3005 võesusa	<ul> <li>D.1 Prologie Liker Pp.1 Drubbit The</li> <li>D.3 Prologie Liker Pp.1 Drubbit The</li> </ul>		
	เครื่องบันทึกเวลา	ID Event Status	เมือกข้อขมด อกเม็กข้อขมด		
	Type n/a	1 มายนั้วมือชี1 สำเร็จ	ACCUTE CAL STITUTES		
	Model CMP685 3 ansfilarit duits	activity activity			
	Device Serial 6902207079		Download Enable		
	Firmware n/a		With Profile Pic distairmant		
	rdon voriannia TCP/IP Port Number 5005		ตาวน์โหลด นั้ว มิล/หลีส/มัลนุโมหน่า ยิดไข่งานมุโท		
			ดารน์โทลดรูปภาพ ดนหูใช้		

เลือกเครื่องบันทึกเวลา >เชื่อมต่อ > สอบถามผู้ใช้ > ดาวน์โหลด นิ้ว ใบหน้า

	gle Company] Start Department]Device No v Besuma strustratin Excel						💭 anis 🛷 anar 🗱 ausleya 🚫 enzin		
- รัดการแลนก - ชัดการประเภทการลา	รทัสหนักงาน ชื่อ-นามสกุล	เลส สำนำหน้า	ເນລໃຫ່ວນຫົວ	วันเกิด	Suthers	tag vialiates	ria	พนักงาน	
1	DATION			30-08-2022	30-08-2022	3.	Q		
- 🖧 สังคาเมือกฐานข่อมูล 3	मुरेवं			30-08-2022	30-08-2022	10.0 0	Internet	· · · · ·	
🕵 เพิ่มหน้างานอิมลงเวลาเข้าออก	ย้ายหน่างาน		×			-			
Senserations	ID [Surple	Company]				ชื่อ-หารเสตุล			
มีสายการแปลา มีสังการการกำราน	⊟ ista ⊟-ista la i	rt Department]				altá			
🚺 ตั้งคารางประวามของหนักงาน	- MICT					Suufie	เนื่องชาติ		
in stortu						30-08-2022			
						deg			
			- 1						
						10.0	inte	15415	
						เมตรีส่วนมีร	เมอร์สีสากาม	Putte	
								30-08	

แก้ไขชื่อพนักงาน แล้วคลิกปุ่มขวามือ >> เลือกย้ายแผนก > เลือกแผนกที่ต้องการย้าย > ตกลง

HIP Premium Time (Build 01/10/20 staya stastudia	221) V 2.0.4 ผู้ใช้ระบบอกแล้ : St	pervisor	•	รายาน ตั้งค่าน้อง									- 0 X
เ⊐ 💫 ปรีบปรุงข่อมูล/สังค่า — 😤 บริษัท	Sample Company]	-Device No	~	465	ens shis	nann Excel aise	en Excel				🔀 anîla 🛷 anas	🗰 คมซ่อมุล	🛇 eniãn 💛
Fernaun     Fernaun		รงัสสันสร้อง 1 3	งไขหรัดกร	ขึ้ง-งามสกุล สคระห	UNA	สารโรงหม้	เมอร์ส่วนสิง	5u/e 30-08-2022 30-08-2022	Sustemu 30-06-2022 30-08-2022	flag	viationies unn dru Ge-vroanse Souda 30-08-2022 v vins ven ven ven ven ven	(Q) โทยน้ำ เนื่องกลั ลัยชวิต เมอร์ซึ่งประเพ	vitaristerne vitaristerne vitaristerne pode-2022
											ข้อมูลทำไป		

ตรวจสอบว่าย้ายแผนกเรียบร้อยหรือไม่ โดยคลิกไปยังแผนกแล้วดูรายชื่อพนักงานดังรูป

## 3. ตั้งค่าโปรแกรม HIPezTIME

#### a. ติดตั้งมินิโปรแกรม HIPezTIME

แตกไฟล์ Setup จากนั้นคลิกขวาที่ไฟล์ เลือก Run as administrator ดังรูป













#### a. ตั้งค่าเพื่อส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติ



เปิดมินิโปรแกรม HIPezTIME บนหน้า Desktop ขั้นตอนต่อไปนี้ คอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น !!



การใช้งานมินิโปรแกรม HIPezTIME 4 ขั้นตอน

- 1. ตั้งค่าเริ่มต้น
- 2. ซิงค์ข้อมูลจากโปรแกรม Premium Time Series 8 หรือ U ไปยัง Cloud Server
- 3. ตั้งค่าส่งแจ้งเตือน ไปยัง ไลน์แอปพลิเคชั่น HIPezTIME
- 4. ใช้งานสแกนลายนิ้วมือ หรือใบหน้าที่เครื่องสแกน เพื่อส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติไปที่แอป ๆ HIPezTIME

= -				- 0	×
	HIP	eztime			
1 ตั้งต่างชื่อมต่อฐานข่อมูล Premium Time ซึ่อผู้ไข้ ราสัยผ่าน ฐานข่อมูล Premium Time ชื่อย่อนริษัท	HIPNOTEST •••••• C:VProgram Files (วย่6)\HIP kk ยื่อมริษัท • เช่น HIP	PremiumTime 2.0.6\db\Pm2014.mdb kktest isgeHPRQ.084L	เลือก (สำหร่อมูลเสรีษัท)		
	(	พดสอนเชื่อมต่อ มันทึก	•		
HIP ezTIME v.3.0 Build 10/02/2025		เชื่อมต่อสำเร็จ	🧑 < มือนกลับ	HIP GLOBAL CO.,	LTD

= •	-	×
	HIP CZTIME	
1 ดั๋งด่างนี้อมต่อฐางข่อมูล Premium Time นึ่อญไข้ วงรัสต่าน ฐานข่อมูล Premium Time ข้ออ่องก็ษัท	CL/Program Files (sk6)/HP PrenumTime 2.0.6/db/Pm2014.mdb ulan 2 Ki slouthin latest environ.cosk *usurer 4 userse 4 userse 4	
HIP #2T3ME v.3.0 Build 10/02/2025	(ชื่อแต่อสำเร็จ HP GLOBA)	I ==== 6

#### ขั้นตอนที่ 1 ตั้งค่าเริ่มต้น

- 1. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของฐานข้อมูล บัญชีนี้จะใช้ log in โปรแกรม HIPezTIME ด้วยเช่นกัน
- คลิกปุ่มเลือก ไฟล์ฐานข้อมูลของโปรแกรม Premium Time ไปที่ Drive ที่ติดตั้งโปรแกรม > HIP Premium Time 2.0.6 > DB >Pm2014
- 3. ตั้งชื่อย่อบริษัท( ใช้สำหรับ log in แอปฯ ) และชื่อบริษัทในช่องว่าง แล้วคลิกปุ่ม สร้างข้อมูลบริษัท
- 4. เมื่อสร้างข้อมูลเรียบร้อย คลิกปุ่ม ทดสอบเชื่อมต่อ เชื่อมต่อฐานข้อมูลสำเร็จ ให้คลิก OK
- 5. คลิกปุ่ม บันทึก
- 6. คลิกปุ่มถัดไป เพื่อไปขั้นตอนถัดไป



## ขั้นตอนที่ 2 ซิงค์ข้อมูล

- คลิกปุ่ม Premium Time >>> อัปโหลดข้อมูล ไปยัง >>> Cloud Server รอสักครู่ แล้วจะแสดงอัปเดต ข้อมูลเครื่องสแกนขึ้นมา
- 2. คลิกเลือกเครื่องสแกน
- 3. คลิกปุ่ม Get Serial เพื่อเรียก หมายเลขซีเรียลเครื่อง
- 4. คลิกปุ่ม บันทึก
- 5. คลิกปุ่มถัดไป เพื่อไปขั้นตอนถัดไป



### ขั้นตอนที่ 3 ตั้งค่าแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่น

- 1. คลิกเปิดใช้งานแจ้งเตือน บริษัท / แผนก / บุคคล
- 2. คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น

### ขั้นตอนที่ 4 สแกน พร้อมส่งแจ้งเตือนไปที่ แอป HIPezTIME

#### ขั้นตอนใช้งาน แอปพลิเคชั่น HIPezTIME

โหลด แอปจาก ค้นหา "HIPezTIME"



#### เข้าสู่ระบบ

Username คือ ชื่อย่อบริษัท ตามด้วย \_ และตามด้วย รหัสพนักงาน ตัวอย่าง ชื่อย่อบริษัท kk รหัสพนักงาน 1 Username คือ kk\_1 Password คือ 123456789 (ค่าเริ่มต้น)









เลือกเมนู แจ้งเตือนเข้า-ออกงาน

нір*ег*тіме

อนุมัติ เอกสาร

2

ลงเวลางาม

เวลาเข้า ออกงาน

III 0 < เลือกดูรายการบันทึกเวลา



ตัวอย่างรายการบันทึกเวลา



กดเมนูเพื่อไปจัดการข้อมูลส่วนตัวหรือ ออกจากระบบ