


HIP


คู่มือการใช้งาน

HS-SW3P



3 Signal Options For Choosing:

1. One Singal (A/B/C)
2. Two Signals (AB/AC/BC)
3. Three Signals(A B C)




Note: AC/DC Only Need To Access One


1. ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HIP IOT




2. กดเพิ่มอุปกรณ์เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ลงบน APP



3. กดเพิ่มอุปกรณ์ อื่นๆ (Wi-Fi)



4. กดปุ่มค้างที่อุปกรณ์ 10 วินาที แล้วกดปุ่ม next step



5. เชื่อมต่อ WIFI ที่เชื่อมทั้งมือถือและอุปกรณ์



ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi


รับรองเครือข่าย Wi-Fi 2.4Ghz เท่านั้น

Wi-Fi HIP_KR

เปลี่ยนเครือข่าย

•••••

ยืนยัน



6. รอจนกว่าจะเชื่อมต่อสำเร็จ





การเชื่อมต่อ

โปรดตรวจสอบว่าเราเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อยู่ใกล้กัน

100%

- ✓ พบอุปกรณ์
- ✓ ลงทะเบียนอุปกรณ์ไปยังระบบคลาวด์สำเร็จ
- ✓ กำลังเตรียมใช้งานอุปกรณ์

7. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์



8. หน้าตาการใช้งานเปิดปิดประตู

